

LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE CALDAIA BERETTA PAROS GREEN

Le indicazioni precise per comprendere i codici di errore indicati dalla caldaia Beretta Paros Green. Le anomalie e i problemi a cui i codici corrispondono, i casi in cui è possibile agire in autonomia, quando bisogna assolutamente contattare l'assistenza specializzata caldaie Beretta.

Codice Guasto A01

La caldaia mostra da display il simbolo della fiamma barrata, il led rosso è acceso e la caldaia è in uno stato di blocco definitivo. L'origine del problema proviene o da un blocco del modulo ACF, oppure da un guasto di carattere elettronico al modulo ACF

Codice Guasto A02

La caldaia Paros è in blocco e non si avvia. Inoltre, il codice rosso lampeggia ad intermittenza: il codice segnala con esattezza un problema di elevata temperatura all'interno della caldaia. Infatti tutto dipende dal termostato che ha rilevato l'elevata temperatura che mette a rischio la sicurezza dell'impianto. Urge un controllo da parte del Tecnico Beretta.

Codice Guasto A03

Il codice identifica un "allarme Tacho ventilatore: la caldaia è in blocco, non si avvia e l'indicatore sul display mostra il led rosso acceso e fisso.

Codice Guasto A04

Il display mostra la piccola icona della vaschetta dell'acqua e il led rosso appare acceso e fisso: il problema risiede in un'anomalia o guasto rilevato dal pressostato dell'acqua.

Codice Guasto A06

Il problema è sulla sonda NTC del circuito dell'acqua sanitaria: può essersi verificato un guasto, uno scollegamento della sonda, oppure un corto circuito che l'ha danneggiata o esclusa. Un Tecnico deve quindi verificarne lo stato. La caldaia Beretta Paros non è in blocco ma mostra il led rosso lampeggiante e il led verde lampeggiante.

Codice Guasto A07

Il codice può indicare tre diverse cause (compare sempre il led acceso e fisso oltre al codice di errore sul display): un guasto alla sonda NTC di mandata del circuito riscaldamento, un problema di temperatura troppo elevata sul circuito riscaldamento, un allarme a livello di sonda mandata/ritorno. Il led rosso si presenta acceso e fisso e la caldaia può passare da un arresto temporaneo ad un arresto definitivo.

Codice Guasto A08

Il codice è indicatore di tre diverse situazioni anomale a livello del circuito di ritorno dei riscaldamenti: un guasto alla sonda NTC, un allarme da parte della sonda, una temperatura troppo elevata rilevata nel circuito. Il led rosso si presenta acceso e fisso e la caldaia può passare da un arresto temporaneo ad un arresto definitivo.

Codice Guasto A09

Il problema può essere di duplice natura. Se il codice è affiancato dal LED Rosso e Led Verde lampeggianti, il guasto risiede a livello della Sonda NTC dei gas di scarico e indica la necessità di eseguire la pulizia dello scambiatore primario. Se, invece, il codice di errore è accompagnato dal Led Rosso acceso e fisso e la caldaia è in blocco, si sta rilevando una temperatura dei fumi di scarico molto elevata per cui solo un Tecnico può risolvere il blocco di sicurezza subentrato.

Codice Guasto A77

L'anomalia si sta verificando in forma esclusiva a livello di rilevazione della temperatura da parte del termostato: il led rosso è acceso e fisso e la caldaia si arresta in forma temporanea. Il termostato viene limitato da una bassa temperatura rilevata, quindi è possibile agire con una regolazione differente.

Codice Guasto ADJ

La caldaia si presenta con il Led rosso, il Led giallo e il Led Verde lampeggianti ad intermittenza. L'impianto non si blocca però la ragione della segnalazione è costituita dalla richiesta di taratura dell'impianto da parte di un tecnico.

Codice Guasto ACO

Il codice di errore è accompagnato dalla presenza del Led giallo lampeggiante: l'impianto richiede l'intervento mirato a livello del condotto di scarico dei gas combusti.